

# Outboard Models Covered in This Service Manual

## 2 thru V-6 Models



### 2 Models

E2RCT

J2RCT

### 4 Models

E4BRCT  
E4BRLCT

E4BRHCT  
E4BRHLCT

J4BRCT  
J4BRLCT

J4BRHCT  
J4BRHLCT

### 4.5 Models

E5RCT  
E5RLCT

E5RHCT  
E5RHLCT

J5RCT  
J5RLCT

J5RHCT  
J5RHLCT

### 6 Models

E6BFCT  
E6BFLCT  
E6RCT  
E6RLCT

E6BACT  
E6BALCT

J6BFCT  
J6BFLCT  
J6RCT  
J6RLCT

J6BACT  
J6BALCT

### 7.5 Models

E8BACT  
E8BALCT  
E8SRLCT

E8RCT  
E8RLCT

J8BACT  
J8BALCT  
J8SRLCT

J8RCT  
J8RLCT

### 9.9/15 Models

E10RCT  
E10RLCT  
E10BACT  
E10BALCT  
E10SELC

E15RCT  
E15RLCT  
E15ECT  
E15ELCT  
E15BACT  
E15BALCT

J10RCT  
J10RLCT  
J10BACT  
J10BALCT  
J10SELC

J15RCT  
J15RLCT  
J15ECT  
J15ELCT  
J15BACT  
J15BALCT

### 20/25 Models

E20CRCT  
E20CRLCT  
E25BECT  
E25BELCT  
E20BFCT  
E20BFLCT  
E25BFCT  
E25BFLCT  
E20BICT

E20BILCT  
E25RCT  
E25RLCT  
E25ECT  
E25ELCT  
E25BACT  
E25BALCT  
E25TECT  
E25TELCT

J20CRCT  
J20CRLCT  
J25BECT  
J25BELCT  
J20BFCT  
J20BFLCT  
J25BFCT  
J25BFLCT  
J20BICT

J20BILCT  
J25RCT  
J25RLCT  
J25ECT  
J25ELCT  
J25BACT  
J25BALCT  
J25TECT  
J25TELCT